

## **МОНТАЖ ФЛАГШТОКА**

- Соедините навершие с пластмассовым цоколем. Надежно прикрепите навершие с цоколем к верхушке мачты флагштока.
- Закрепите, при помощи болтов, кнехт (устройство для фиксации нижнего конца веревки-фала) к мачте флагштока. Для этого на мачте уже имеются соответствующие отверстия с внутренней резьбой.
- Проденьте веревку-фал для флага через горизонтальное отверстие в навершии и закрепите оба конца веревки на кнехте.
- В случае, когда на флаге уже имеются пластмассовые карабины, привяжите веревку-фал для крепления флага непосредственно к ним.
- Соединив болтом и гайкой основание мачты с петлевой плитой, предварительно закрепленной на фундаменте, поднимите мачту флагштока.
- Подняв мачту флагштока, установите её строго вертикально, используя для этого регулировочные гайки, после чего зафиксируйте гайки в этом положении.
- Примерно через 1 месяц проверьте положение мачты флагштока и затяните гайки окончательно.

## **ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ ФЛАГА**

- Для подъема флага соедините два конца веревки-фала с карабинами или креплениями на флаге (при их отсутствии просто завяжите). Проверьте, чтобы один конец веревки проходил через горизонтальное отверстие в навершии. Поднимите флаг перебором веревки-фала. Затем затяните веревку-фал и надежно привяжите к кнехту.
- Для опускания флага отвяжите концы веревки-фала от кнехта и спустите флаг перебором веревки-фала. Снимите флаг и надежно привяжите веревку-фал к кнехту.
- Перед штормом всегда спускайте флаг, сильный ветер может порвать Ваш флаг и повредить мачту.

## **МОНТАЖ ФЛАГШТОКА С ЛЕБЕДКОЙ (дополнительный аксессуар)**

- Соедините навершие с пластмассовым цоколем.
- Пропустите конец веревки-фала в верхней части мачты флагштока через цоколь навершия в вертикальное (внутреннее) отверстие, чтобы он выступал из навершия (если длинны веревки-фала недостаточно, немного отмотайте ее, вращая рукоятку лебедки против часовой стрелки).
- Проденьте веревку со стороны меньшего отверстия маленького пластмассового шарика и затем прикрепите ее к металлическому карабину.
- Надежно прикрепите навершие с цоколем к верхушке мачты флагштока.
- Закрепите противовес при помощи пластмассового карабина к металлическому карабину так, чтобы противовес оказался переброшенным через мачту флагштока.
- Соединив болтом и гайкой основание мачты с петлевой плитой, предварительно закрепленной на фундаменте, поднимите мачту флагштока.
- Подняв мачту флагштока, установите её строго вертикально, используя для этого регулировочные гайки, после чего зафиксируйте гайки в этом положении. (НЕ поднимай мачту флагштока без противовеса!).
- Примерно через 1 месяц проверьте положение флагштока и затяните гайки окончательно.

## **ПОДНЯТИЕ ФЛАГА**

- Отверните при помощи рукоятки лебедки крышку лебедки и вставьте рукоятку лебедки в гнездо до упора.
- Спустите противовес вниз МЕДЛЕННО вращая рукоятку лебедки против часовой стрелки. НЕ вращайте рукоятку слишком быстро, следите за тем, чтобы веревка не

ослабла, в противном случае веревка может заклинить в барабане. Освободите металлический карабин с противовеса и закрепите флаг между пластмассовым карабином противовеса и металлическим карабином веревки флагштока так, чтобы противовес был пропущен через мачту и нижнюю проушину флага. (НИКОГДА не поднимайте флаг без противовеса!).

- При подъеме флага вращайте рукоятку лебедки по часовой стрелке (НЕ прикладывайте слишком много усилий, если флаг уже достиг своей верхней точки!).
- Извлеките рукоятку из гнезда лебедки и установите в гнездо крышку (НИКОГДА не оставляйте рукоятку в гнезде, это Ваш ключ безопасности!).

### **ОПУСКАНИЕ ФЛАГА**

- Отверните при помощи рукоятки лебедки крышку лебедки и вставьте рукоятку лебедки в гнездо до упора.
- Спустите флаг вниз МЕДЛЕННО вращая рукоятку лебедки против часовой стрелки. НЕ вращайте рукоятку слишком быстро, следите за тем, чтобы веревка не ослабла, в противном случае веревка может заклинить в барабане. Освободите флаг, находящийся между пластмассовым карабином противовеса и металлическим карабином веревки. Закрепите противовес флага к металлическому карабину веревки так, чтобы противовес был пропущен через мачту; поднимайте противовес вверх вращением рукоятки лебедки по часовой стрелке. (НИКОГДА не оставляйте веревку флага выступающей из мачты, и никогда не закручивайте веревку вверх без противовеса!).
- Извлеките рукоятку из гнезда лебедки и установите в гнездо крышку (НИКОГДА не оставляйте рукоятку в гнезде, это Ваш ключ безопасности!).